



Bedienungsanleitung 8-Kanal-Analogausgang

Lieferumfang

-Analogausgangsbox

-Netzteil

-Kabel für Geräteanschluss

-RS232-Kabel

-Software zur Konfigurierung der Kanäle

-einsetzbar für alle ecom Abgasanalysegeräte mit Anschluss für Fernanzeige

Aufbau



Software installieren

-USB-Stick am PC anschließen

-Auswahlfenster durch "Sart.exe" öffnen

-"Software Analogbox" auswählen und installieren

Programm starten

-Programm durch Aufruf von "Analogcard.exe" starten

C Analog card 1.4							
File Transfer data							
	Measurement value	Format	Offset	Range	Measurement range		
Channel 1 :	02 💌	V	0.0	10.0	100.0 %		
Channel 2 :	CO2 💌	V	0.0	10.0	100.0 %		
Channel 3 :	C0 💌	V	0.0	10.0	1000 ppm		
Channel 4 :	NO 💌	V •	0.0	10.0	500 ppm		
Channel 5 :	N02 💌	V •	0.0	10.0	100 ppm		
Channel 6 :	NOx 💌	V •	0.0	10.0	10 ppm		
Channel 7 :	TGas 💌	V •	0.0	10.0	100 °C		
Channel 8 :	TRaum 💌	V	0.0	10.0	100 °C		

COM-Port definieren

-unter **"Transfer data"** / **"COM port…"** den zur Programmierung der Analogbox zur Verfügung stehenden COM-Port auswählen

Kanalbelegung ändern

In der Spalte "**Measurement value**" ist die Zuordnung Kanal -Messgröße frei wählbar (Pfeilsymbol anklicken und Auswahl vornehmen). Zur Auswahl stehen die Mess- und Berechnungsgrößen:

O2, CO, TGas, Lambda, Eta, CO2, TRaum, NO, SO2, NO2, CxHy, H2, NOx, Verluste, Sens6

die je nach Ausrüstung des Abgasanalysegerätes vom Anschluss der Fernanzeige zur Verfügung gestellt werden.

Analogsignal definieren

In den Spalten **"Format"**, **"Offset"**, **"Range"** und **"Measurement range"** kann das Analogsignal für den jeweiligen Kanal definiert werden:

- **Format** = Strom (mA)- oder Spannungssignal (V) (Pfeilsymbol anklicken und Auswahl vornehmen)
- **Offset** = Nullpunktverschiebung (in mA oder V) (Eingabefeld anklicken und Wert eingeben)
- **Range** = max. Spannung oder Strom bei Messbereichsendwert (Eingabefeld anklicken und Wert eingeben)
- **Measurement range** = max. Messwert (Eingabefeld anklicken und Wert eingeben)

Konfiguration speichern / laden

Nachdem die einzelnen Kanäle definiert wurden, können die Einstellungen gespeichert werden ("File" / "Save configuration…"). Alle gespeicherten Einstellungen lassen sich mit "File" / "Load configuration…" wieder aufrufen und zur Programmierung der Analogbox verwenden.

Analogbox programmieren

-Spannungsversorgung über Netzteil zur Analogbox herstellen (Anschluss 15V an der Analogbox) -PC-COM-Port (muss vorher definiert werden) über RS232- Kabel (Belgung 1:1) mit Anschluss RS232 an der Analogbox verbinden -mit **"Transfer data"** / **"Write to box"** wird die angezeigte Konfiguration zur Analogbox übertragen (Analogausgänge sind programmiert)

Konfiguration der Analogbox abfragen

Mit **"Transfer data"** / **"Read from box"** ist es möglich, die aktuelle Konfiguration der Analogbox ins Programm zu laden.

Anschluss der Analogbox ans Messgerät

-Spannungsversorgung über Netzteil zur Analogbox herstellen (Anschluss 15V an der Analogbox)

-Messgerät (Anschluss **"Fernanzeige**") und Analogbox (Anschluss **"zum Gerät**" oder **"RS232**") über mitgeliefertes Kabel verbinden

-Messgerät einschalten

-Kalibrierphase abwarten

-Analogsignale sind gemäß Konfiguration abgreifbar

Technische Daten

max. Ausgangsspannung mit Netzteil ohne Netzteil	10 V 8 V
max. Bürde mit Netzteil ohne Netzteil	500 Ohm 400 Ohm
Digitalsignal	12 bit

Technische Änderungen vorbehalten 01.2017

ecom GmbH

Am Großen Teich 2 D-58640 Iserlohn Telefon: 02371 - 945-5 Telefax: 02371 - 40305 Internet: http://www.ecom.de eMail: info@ecom.de

Analogbox