


Installationsanleitung für ecom USB Treiber

Der USB Treiber arbeitet auf Computern mit den Betriebssystemen Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7.

Zum Betrieb ist ein freier USB 1 oder USB 2 Anschluss am PC erforderlich.

BEVOR das Gerät das erste Mal über USB mit dem PC verbunden wird, muss das Installations-Programm, das sich auf der Treiberdiskette befindet, ausgeführt werden.



Wählen Sie **Install** und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Eventuell muss nach Abschluss der USB-Treiberinstallation der Computer neu gestartet werden (abhängig vom eingesetzten Betriebssystem).

Die Installation des Treibers muss nur einmalig erfolgen. Nach erfolgreicher Installation können Sie das Gerät mit dem PC verbinden.

Der Zugriff auf das angeschlossene Gerät erfolgt über eine virtuelle COM-Schnittstelle. Die Nummer der virtuellen COM-Schnittstelle ist abhängig von der Hardware-Ausstattung Ihres Computers und wird vom Betriebssystem vergeben.

Sie können die vergebene Nummer über den Geräte-Manager Ihres Computers ermitteln.

Im nachfolgenden **Beispiel** wurde **COM3** als Schnittstelle vom Betriebssystem festgelegt:



Das ecom-Gerät kann nun über **COM3** mit dem PC kommunizieren.